



UNDERHÅLL AV NÖDUTRYMNINGSBEHÖR 791/792/796

Underhållsintervall: Minst två gånger per år.

- ... Underhåll av beslag ska utföras av utbildad fackman.
- ... Kontrollera att alla skruvar är väl fastdragna samt att monterade vred, trycken och cylindrar fungerar tillfredsställande.
- ... Öppna behöret genom att trycka på öppningshandtaget. Kontrollera att låshusets fallkolv greppar väl in i slutblecket när dörren stänger. Kontrollera att öppningshandtaget återfjädrar till utgångsläget.
- ... Vid behov smörj och / eller justera.
- ... Vid normal användning smörjes slutbleckets och låsets glidytor samt behörets delar . Använd smörjmedel med god vidhäftning.
- ... Vid högfrekvent användning smörjes behöret efter behov.
- ... Kontrollera och justera vid behov att dörren stängs korrekt. För att uppnå detta kan t.ex. dörrens gångjärn liksom dörrstängare behöva justeras. En dålig dörrfunktion påverkar låsfunktionen negativt.
- ... **WARNING.**

Ingen modifiering eller ändring av något slag annat än de som beskrivs i monteringsanvisningen är tillåtna. Safetron ansvarar ej för funktion av produkter som ej monterats i enlighet med bifogad instruktion.