

Start och Stopp

Efter nätanslutning visar ett lysande grönt fält **(A)** den gångtid som timern är inställd på, vilken vid leverans är 30 minuter.

Vid intryckning av den runda startknappen **(B)** startas timern och samtidigt lyser 7 röda fält **(C)** upp och ger en optisk indikering av återstående gångtid. Fälten släcker ned efterhand som tiden går – varje fält representerar 1/7 av den inställda gångtiden.



Ändring av inställd gångtid

Tryck in startknappen och håll den intryckt till dess det gröna fältet börjar blinka vilket tar ca 5 sek.

Då fältet blinkar leder varje intryckning av startknappen till att nästa fält börjar blinka. På detta sätt kan man stega sig fram till önskad gångtid vilken väljes genom att startknappen släpps upp – fältet övergår efter 5 sek till att lysa med fast sken som bekräftelse av att den nya gångtiden aktiverats.

En intryckning av startknappen startar nu timern på nytt och de röda fälten lyser upp

Norwesco AB · Box 603
SE-187 26 Täby · Sweden
Tel +46-8-792 27 00
Fax +46-8-792 27 09 • info@norwesco.se

www.norwesco.se
norwesco