

Placera två fingrar över
låsklackarna och pressa inåt.



Lyft locket uppåt samtidigt
som låsklackarna pressas inåt.



Locket låses genom att pressa
ner locket tills ett klickljud hörs.

