

## Montageinstruktion 5-ledare

Kopplingsbild stolpcentral.  
 Inkommande TN-S.  
 Utgående TN-S.  
 Inkommande 5-ledare.  
 Utgående 5-ledare.

