

Idrifttagning	11	
5. Inställningar och	17	
	12	
Ändra Astro-Tillfall/nosition	14	
Ställ in forskiutning-funktion	15	•
Programmera fast kopplingst	id	iilii
(t ex i standardprogrammet)	16	
Specialprogram	17	
Ställ in sommar-/vintertid	21	
PERM PA/AV koppla	22	
Ställ in semesterfunktion	23	
Ställ in ext-ingang	24	
Aktivera PIN-kod	26	
Ställ in manuell och	26	
kontinuerlig koppling	26	
Driftraknare	27	





Grundläggande säkerhetsanvisningar



Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand! > Montering får endast utföras av behörig elektriker!

- Enheten är avsedd för montering på DIN-skenor med hattprofil (enligt EN 60715)
- Strömreserven (10 år) minskas vid isatt lagringskort (i batteridrift)
- Enheten motsvarar typ 1 STU enligt IEC/EN 60730-2-7
- Nollpunktsbrytning för reläer och hög lamplast
- 3 specialprogram med datumfunktion per kanal

Minneskort: Undvik mekanisk belastning eller förorening vid annan lagring/transport

2. Avsedd användning

- Den astronomiska tidur används t.ex. för ljusanläggningar (gator, utomhustrappor, skyltfönster, ingångar etc)
- Endast för användning i slutna, torra utrymmen
- \wedge
 - Får ej användas i skyddsanordningar, som exempelvis nödutgångar, brandskyddsanordningar etc.

Avfallshantering

► Avfallshantera enheten på ett miljöriktigt sätt



3. Montering och anslutning



VARNING

Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand! > Montering får endast utföras av behörig elektriker!

Montera timer









- ➤ Montera på DIN-skena (enligt EN 60715)
- ➤ Slå ifrån spänningen
- ➤ Säkra mot återinkoppling
- ► Kontrollera att enheten är Spänningsfrånvaro
- ► Jorda och kortslut
- Täck över eller skärma av närliggande delar som står under spänning

Ansluta ledning







- Det krävs korrekt anslutning för att nollpunktsbrytningen ska kunna fungera problemfritt
- > Avisolera ledningen till 8 mm (max. 9)
- Sätt in ledningen i 45° vinkel i den öppnade DuoFix[®]kopplingsklämman (2 ledningar per klämposition är möjligt).
- Endast med flexibla trådar: För att öppna DuoFix[®]kopplingsklämman trycker du skruvmejseln nedåt

Lossa ledning

 Tryck fjäderkopplingsklämöppnaren nedåt med skruvmejseln

4. Beskrivning av apparaten

Display och knappar



Manövreringsprincip





Översikt menystyrning





Idrifttagning





- Inställning av språk, land, stad, datum, tid samt sommar-/ vintertidsregel (SOMMAR/VINTER)
- Tryck på valfri knapp och följ displaytexterna (se bild).

5. Inställningar och funktioner

Menu ASTRO

På Menu ASTRO kan Astro-Tillfallen, totalsimulering, offset, astrolage samt position (ortsangivelser) registreras eller ändras

- Astro-Tillfallen Visning av astrotiderna (inklusive dem för offset) för den aktuella dag
- Totalsimulering
 Visning av kopplingsförhållandet med ett fritt valbart startdatum (semesterprogram visas inte)
- Forskjutning

Med forskjutning (korrigeringsvärde) kan de beräknade Astro-Tillfallen förskjutas med +/ – 120 min. Därmed kan man anpassa in- och urkopplingstiden för astro till de lokala förutsättningarna (t ex berg, höga byggnader etc.) eller till personliga önskemål.



13

- ASTROLAGE
 - På kvällarna-på, på morgnarna-av: vid solnedgången sker inkoppling, vid soluppgången sker urkoppling (t ex: gatubelysning)
 - På kvällarna-av, på morgnarna-på: vid solnedgången sker urkoppling, vid soluppgången sker inkoppling (t ex: terrarium)
 - Astro inaktiv: Astro-Tillfallen fungerar inte (endast timerfunktionen "fast kopplingstid")
- Position
 - Positionsinställning av platsen genom val av en stad eller genom koordinater (längd-/breddgrad, tidszon). Med minneskortet kan upp till 10 ytterligare städer (= favoriter) läggas till.



Ändra Astro-Tillfall/position



Ange t ex ett annat land, en annan stad ➤ Tryck på MENU (se bild).

Ställ in forskjutning-funktion



- ➤ Tryck på MENU
- ► Välj ASTRO och bekräfta med OK
- > Välj FORSKJUTNING och bekräfta med OK
- Välj FORSKJUTNING MORGON eller FORSKJUTNING KVALL och bekräfta med OK
- ► Ställ in tiden och bekräfta med OK

Programmera fast kopplingstid (t ex i standardprogrammet)



① En kopplingstid består alltid av starttidpunkt och sluttidpunkt (VARAKTIGH TILL). T EX nattfrånkoppling på måndag kl 23:00-05:00 ① Du har 84 lediga minnesplatser till förfogande

- ➤ Tryck på MENU
- Välj PROGRAM, bekräfta med OK
- ➤ Välj KANAL, bekräfta med OK
- Välj STANDARD och bekräfta med OK
- Välj NY, bekräfta med OK
- Välj NATTAV BROTT eller LJUS PAoch bekräfta med OK
- Ställ in önskade kopplingstider (timmar, minuter, dag) och bekräfta med OK
- ► Välj KOPIERA eller SPARA
- ➤ Tryck på ► för att spara, bekräfta med OK
- Tryck på OK för att kopiera

Specialprogram

- 3 specialprogram, med vilka man kan koppla kalenderberoende.
- Varje specialprogram kan aktiveras via ett eller flera datumintervall.
- Det finns 3 typer av datumsområde:
 - Fast datumsområde: t.ex. starttidpunkt 2015-04-02 kl 16:00 sluttidpunkt 2015-04-24 kl 10:00
 - Årligt återkommande datumsområde, t.ex. julen:

starttidpunkt 24/12 kl 18:00 varje år sluttidpunkt 26/12 kl 23:00 varje år

datumsområde beroende på påsken,
 t.ex. pingstdagen och annandag pingst:
 starttidpunkt: 49 dagar efter påsken kl 0:00,
 varja år sluttidpunkt: 51 dagar efter påsken kl 0:00,
 varje år



① 24:00 programmeras som 00:00 följande dag.

Helgdagar i Tyskland som varierar med påsken			
Helgdag	dagar före/efter påskdagen		
blå måndag	- 48		
långfredag	- 2		
annandag påsk	+ 1		
Kristi himmelfärds	dag + 39		
Annandag pingst	+ 50		
Kristi lekamensfes	st + 60		



• Specialprogram 1 ASTRO-TILLFALLEN

- Alternativt 1x nattavbrott
- Alternativt 1x daginkoppling

 Aktiv i de programmerade datumsområden
 Exempel: Standardprogrammet kopplar om gatubelysningen baserat på astrotiderna.
 Ett nattavbrott är programmerat från kl 23:00 till 04:00. Specialprogram 1 är aktivt inom datumsområde från den 30 april kl 12:00 till den 1:a maj kl 12:00. Om inget nattavbrott är programmerat förblir gatubelysningen inkopplad hela natten.

- Specialprogram 2
 - PERM PA
 - Alltid på under det programmerade datumsområde
 Exempel: Standardprogrammet kopplar till belysningen för en ljusreklam endast på natten. Specialprogrammet kopplar till ljusreklamen permanent under en kampanjvecka från 2015-04-17 kl 9:00 till 2015-04-24 kl 18:00.
- Specialprogram 3
 - PERM AV
 - Alltid från under det programmerade datumsområde
 Exempel: Standardprogrammet kopplar till parkeringsplatsbelysningen enligt astro-tillfallen. Specialprogrammet tänder inte parkeringsplatsbelysningen mellan 14 juli kl 0:00 och 15 juli kl 04:00.





Ställ in sommar-/vintertid





- ➤ Tryck på MENU
- ➤ Välj TID/DATUM och bekräfta med OK
- ➤ Välj SOMMAR/VINTER och bekräfta med OK
- Välj det önskade området för SOMMAR/VINTER-tiden och bekräfta med OK

PERM PA/AV koppla





- ► Tryck på MENU
- ► Välj MANUEL och bekräfta med OK
- ► Välj KANAL, bekräfta med OK
- ➤ Välj PERM PA eller PERM AV och bekräfta med OK

Ställ in semesterfunktion





- ► Tryck på MENU
- ► Välj MANUEL och bekräfta med OK
- ➤ Välj KANAL, bekräfta med OK
- Välj SEMESTER och bekräfta med OK
- Välj PA och bekräfta med OK
- Välj START SEMESTER och bekräfta med OK
- Ange ÅR, MÅNAD, DAG, TIMME och bekräfta med OK
- Välj SLUT SEMESTER och bekräfta med OK
- Ange ÅR, MÅNAD, DAG, TIMME och bekräfta med OK

Ställ in ext-ingang

För kanalen går det att ställa in en EXT-INGANG (se bild) med olika funktioner.

3 undermenyer är valbara: Inaktiv, tryckknapp-(funktion), brytar-(funktion)

- INAKTIV: Den ext-ingang har ingen funktion
- TRYCKKNAPP: Manuell (manuell koppling), timer (countdown-timer) och timer trappbelysning är valbara
- BRYTARE: valbara är perm PA, Perm AV och endast Astro
- ① Om en funktion aktiveras via en extern knapp eller brytare visas EXTERN på displayen.
- ➤ Tryck på MENU, använd ► för att välja EXT. INGANG och följ visningarna på displayen





Aktivera PIN-kod

PIN-kod STÄLLS IN via menyn på ALTERNAT.

① Ring till Garos hotline om du har glömt din PIN-kod.

Ha serienumret redo.





Ställ in manuell och kontinuerlig koppling

Den manuella kopplingen och kontinuerlig koppling kan ställas in i menyn MANUEL eller (i automatikindikeringen) genom en knappkombination (se bild).

- Manuell styrning: Ändring av kanalläget till nästa automatiska resp. programmerade koppling.
- Permanentkoppling: Så länge en permanentkoppling (På eller Av) är aktiverad är inte de programmerade kopplingstiderna i funktion



Aktivera manuell styrning

Tryck kort på båda knapparna samtidigt

Aktivera kontinuerlig koppling

Tryck på båda knapparna samtidigt i 2 sekunder

Upphäv manuell/kontinuerlig koppling

Tryck på båda knapparna samtidigt

Drifträknare

Kanalens drifttimmar (relä) visas och raderas i Menu ALTER-NAT Om drifttimmarna överskrider det värde som är inställt i Menu Service visas SERVICE på displayen.



Radera drifttimmarna eller öka värdet som är inställt i Service (t.ex. till 10 000 h)

Använda minneskort

① Minneskortet ingår inte i leveransen av enheten men kan beställas som tillbehör

Alla funktioner kan också ställas in med programvaran OBELISK på din pc och överföras till enheten med hjälp av minneskortet.

- Sätt in minneskortet i timern
- Läsa in/av sparade kopplingstider och enhetsinställningar i timern eller starta programmet Obelisk
- Dra ut minneskortet efter kopiering o.s.v.



 $m \Lambda$ Undvik mekanisk belastning eller förorening vid lagring/ transport







Kopuera OBELISK \rightarrow KLOCKA

Kopierar kopplingsprogrammet och alternativt alla timerns inställningar (t.ex. tidsformat osv.) från minneskortet till timern.

$\mathsf{Kopiera}\;\mathsf{KLOCKA}\to\mathsf{OBELISK}$

Kopierar alla kopplingsprogram och inställningar från timern till minneskortet.

Starta OBELISK-programmet

Överför kopplingstiderna som är programmerade på minneskortet.

När minneskortet har tagits bort aktiveras timerns kopplingstider igen.



① Den aktuella PC-programvaran hittar du under www. theben.de

Återställa timer

- ► Tryck samtidigt på de 4 knapparna
 - \rightarrow Du kan nu välja mellan BEHALL PROG och RADERA PROG



6. Tekniska data

Driftspänning	230-240 V AC +10 % / -15 %
Frekvens	50–60 Hz
Standby	0,8 W
kopplingskapacitet max.	16 A (vid 250 V AC, $\cos \varphi = 1$)
kopplingskapacitet	10 A (vid 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$)
kopplingskapacitet min.	10 mA/230 V AC 100 mA/12 V AC/DC
Kapslingsklass	IP 20 enligt EN 60529
Skyddsklass	ll enligt EN 60730-1 vid korrekt montering
Driftstemperatur	– 30 °C +55 °C
Kortaste kopplingstid	1 min
Gångreserv	10 år vid +20 °C
Gångnoggrannhet (typisk)	± 0,25 s/dag (25 °C)
Kontaktmaterial	AgSnO ₂
Mätimpulsspänning	4 kV
Nedsmutsningsgrad	2
Kontakt	Växlare, µ kontakt
Max. kopplingsspel vid 16 A ohm belastning	50 000
Belastning glödlampa	2600 W
balastning halogenlampa	2600 W
Lysrörslampor (VVG – förkopplingsenhe- ter med låga förluster): okompenserade seriekompenserade parallellkompenserade	2300 VA 2300 VA 730 W (80 µF)
Lysrörslampor (EVG – elektroniska förkopplingsenheter):	650 W
Kvicksilver- och natriumångelampor parallellkompenserade	730 VA (80 µF)
Kompaktlysrörslampor (EVG)	170 W
LED-lampor (< 2 W)	30 W
LED-lampor (> 2 W < 8 W)	100 W



LED-lampor (> 8 W)	120 W
Motsvarar typ 1 STU enligt IEC/ EN 60730-2-7 resp. IEC/EN 60730-1	
Kopplingen av SELV är inte tillåten	

7. Kontakt

Garo AB Södergatan 26 335 33 GNOSJÖ SWEDEN www.garo.se

Hotline:

+46 370 33 28 00



🖾 info@garo.se

Hotline:



+353 1 866 5360 🖾 info@garo.ie

Hotline:



+358 40 180 79 69 🖾 myynti@garo.fi

Holline:

+47 32 89 64 50

🖾 garo@garo.no

Hotline:

- +46 370 33 28 00
- ☑ info@garo.se

Hotline:

- +48 91 881 17 70
- ☑ info@garo.com.pl

