



Montering av armatur:

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak, alternativt med skruvarna som ingår med linfästen eller konsol.

C/C mellan skruvhålen är:

1000mm på alla armaturer med 5000lm ljusstyrka

Installation:

Skruva fast skruvarna i taket med korrekt C/C mått. Stick hål på den/de gummiproppar i stommen som ni tänkt använda och haka upp armaturen i taket/väggen med nyckelhålen medan ni för kabeln genom gummiproppen. Plocka sedan loss bländskyddet och skruva till sist åt skruvarna och sätt tillbaka bländskyddet.

Obs! Den tunna plastfilm som sitter i bländskyddet förhindrar bländning och bidrar till att ljuset fördelas korrekt från armaturen. Lämna därför plastfilmen kvar i bländskyddet.

Obs! Rör ej lysdioderna eller LED modulerna utan ESD skydd

Obs! Håll kabellängden nere för minimal skuggning i bländskyddet.

Kapslingsklass: IP 20

