

NOKALUX OFFICE LED



Montering av armatur:

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak
C/C mellan skruvhålen är:

C/C mellan skruvhålen är 1140 mm på alla armaturer med 5000lm

C/C mellan skruvhålen är 1420 mm på alla armaturer med 4000lm

Installation dikt tak/vägg:

Skruva fast skruvarna i taket med korrekt C/C mått. Haka upp armaturen i taket med nyckelhålen och för in kabeln genom önskad kabelgenomföring. Skruva åt skruvarna och sätt tillbaka bländskyddet.

Installation pendlad:

Skruva fast takkopporna i taket med korrekt C/C mått och skruva sedan fast justeringsmekanismen i takkopporna. Justera sedan pendelwires längd och balansera armaturen genom att justera tumskraven i sidled i sin slits.

Obs! Den tunna plastfilm som sitter i bländskyddet förhindrar bländning och bidrar till att ljuset fördelas korrekt från armaturen. Lämna därför plastfilmen kvar i bländskyddet.



Obs! Rör ej lysdioderna eller LED modulerna utan ESD skydd.

Obs! Håll kabellängden nere för minimal skuggning i bländskyddet.

Kapslingsklass: IP 20

