



**Viktigt!!** Läs alltid dessa instruktioner innan du använder vajern.

Det är alltid **materialet du fäster i som främst avgör hur mycket belastning du kan påföra**. Dessa angivelser är enbart för våra produkter och vi kan ej specificera vad fästpunkten såsom balk, tak eller andra fästen klarar av.

**Maxlast på vajer: 80 kg.** Du kan spänna vajern upp till ca 100 meter och belastning nedåt får max vara 80 kg. Maxbelastning är mycket varierande beroende på typ av upphängning/applikation vilket gör det svårt att ge ett exakt värde. Är du osäker och vill veta mer om just din installation, ring oss på 031 - 42 32 60.

När du fäster låset och för igenom vajer är det av yttersta vikt att **minst 10 cm vajer sticker ut från låset**. När installationen är klar är det viktigt att du skruvar åt låsskruvarna i låset ordentligt.

**OBS! Spänn ej vajern med låsskruvarna i.**

**Avlasta vajern var tredje (3:e) meter och/eller vid varje armatur.**

Säkerställ att ett avstånd av åtminstone 1,5 gånger höjden av balken lämnas mellan Gripple-låset och strukturen. (Se mått D på illustration). **Överskrid inte en vinkel på 60°.**