

Montageinstruktion 4-ledare

Kopplingsbild stolpcentral.
 Inkommande TN-C.
 Utgående TN-C.
 Inkommande 4-ledare.
 Utgående 4-ledare.

