

DeciLED



Montering av armatur:

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak eller vägg.
Armaturens tre fästpunkter utgör hörnen i en liksidig triangel med sidlängden $c/c B$ enligt nedan. $C/c H$ anger triangelns höjd. **FIG1**

Installation:

Armaturdelen och takfästet är sammanfogade med bajonettfäste.
Vrid armaturdelen motsols för att lösgöra takfästet. För sedan in anslutningskabeln genom införingshålet i takfästet.

Obs! På DeciLED 3000 ECO ligger införingshålet cirka 50mm från centrum. Tänk på detta vid installationen.

Takfästet skruvas sedan fast i taket alt. väggen, sedan vrider man fast armaturdelen medsols.

Kapslingsklass: IP 20 I CE 

Fig1: Armaturens fästpunkter.





Fig2: Armaturens insida.



Typ	D1	H1	D2	H2	c/c B	c/c H
DeciLED	400	82	245	32	155	134
DeciLED ECO	600	84	400	32	285	247

